

FORMAT DES DONNÉES FICHIER HISTORIQUE QUEBAT (V1.1)

La commande **VH** (Vidange Historique dans DataCoCom) permet d'obtenir l'affichage des événements chrono datés dans la mémoire de la centrale électronique **QUEBAT**.

Les données sont affichées sous le format suivant :

NUMERO CLEF	DATE	HEURE	CODE ACTION	CREDIT
-------------	------	-------	-------------	--------

Exemple :

05001-160718-1345-11-0100

La clef **5001**, le **16/07/18** à **13H45** a mis en marche la **voie N°1** (code 11) pour **100 KW**



- Le numéro de la clef est celui lu par le lecteur. La clef 00000 est réservée comme code interne pour la carte électronique.(code système)
- Le format de la date est **Jour/Mois/Année** sans séparateur.
- Le format de l'heure est **Heure/Minute** sans séparateur.
- Le code action est sur 2 positions (voir tableau joint), les codes **9x** sont des codes systèmes.
- Le crédit affiché (5 positions est soit celui lu dans la clef à la mise en marche, soit à le crédit restant à l'arrêt de la distribution.

Il y a eu des évolutions concernant les codes actions suivant les versions de programmation (< 3.7), car il y avait des doublons e code action, qui même si d'un point de vue chronodatage étaient facile à analyser, rendaient l'interprétation mois aisée.

- Les télécommandes sont les ordres envoyés directement à la centrale via le logiciel DataCoCom.
- Les clefs techniques sont les utilisation de la clef jaune (clef technique).
- Déjà en distribution, la voie est toujours utilisée par un autre usager.
- Les erreurs de dates sont les tests par rapport à la date de validité de la clef.
- Les Arrêts / Marches sont le fonctionnement standard d'une clef.
- Les commandes 9x (type RC) sont des informations de gestion de la centrale (Remise a zero par exemple).

LISTE DES CODES ACTIONS CENTRALES QUEBAT (16/07/18)

	QUEBAT ≤ 3.7	QUEBAT > 3.7
1	ERREUR SITE	ERREUR SITE
2	ERREUR ANNEE	ERREUR ANNEE
3	ERREUR MOIS	ERREUR MOIS
4	ERREUR JOUR	ERREUR JOUR
5	ERREUR ZONE	ERREUR ZONE
x0	ARRET Vx	ARRET Vx
x1	MARCHE Vx	MARCHE Vx
x2		
x3	TECHNIQUE OFF	PLUS DE CREDIT Vx
x4	TECHNIQUE ON Vx ARRET COMPTAGE Vx	ARRET COMPTAGE Vx
x5	DEJA EN DISTRIBUTION	DEJA EN DISTRIBUTION
x6	TÉLÉCOMMANDE Vx PLUS DE CREDIT Vx	TELECOMMANDE Vx
x7		
x8		
x9		
7x	CLEF TECHNIQUE OFF	CLEF TECHNIQUE OFF
8x	CLEF TECHNIQUE ON	CLEF TECHNIQUE ON
90	RAZ BP ou ELECTRIQUE	RAZ BP ou ELECTRIQUE
91	RC / RR	RC
92	RH / Rdx	RH
93		RR
94		RD