

MANUEL D'UTILISATION

22.2019.03



DataComSys - 520 Av de St Sauveur - 34980 St Clément de Rivière Tel: 04-67-75-02-02 Fax: 04-67-75-02-03 www.datacomsys.fr



MANUEL D'UTILISATION v2019

- 1- Présentation
- 2- Paramètres Utilitaires Technique
- **3-** Gestion des utilisateurs
- 4- Consultation Édition















1- PRÉSENTATION

Le logiciel **LOGAPASS** permet de paramétrer, gérer, consulter les clefs électroniques texas-key ou badges et les centrales de contrôle d'accès **TEXAS** ou de Bornes d'énergie **VEGA**.

Rappel :

Le système **LOGAPASS** est basé sur le principe du chargement de la clef ou de la carte électronique <u>des informations d'autorisation</u> d'accès et de distribution d'énergie.

Les centrales de contrôle d'accès ne connaissent que leur **zone**, la **date et heure**, et le **mode de fonctionnement**.

En conséquence le logiciel sert principalement à **introduire dans les clefs ou les badges** les différents paramètres **d'autorisation** et de **fonctionnement**.

En règle générale les centrales sont paramétrées une fois pour toute soit par l'installateur soit par le client (à l'aide d'un terminal spécifique).

Ce procédé (fiable, et efficace) permet d'installer dans des lieux géographique distant de nombreux contrôle d'accès sans avoir à installer un câblage spécifique.

Pour pouvoir transférer les données paramétrées par le logiciel dans la clé ou le badge électronique, un encodeur spécifique est installé sur le PC.

Dans le cas d'une Borne d'eau ou d'électricité, les parties de gestion les plus importantes sont les deux compteurs **EAU** et **ÉLECTRICITÉ** qui servent à définir les temps de mise en marche des commandes d'électrovanne ou de relais électrique.

Les bornes d'eau peuvent avoir des zones différentes (pour différencier plusieurs bornes) et l'utilisation ou non de la borne est considéré comme un accès.

L'accès au logiciel est protégé par un couple identifiant (nom opérateur) et code (mot de passe).

Opérateur:	
Code:	
Poste de travail	<commun></commun>

Par défaut :

Opérateur : Code **:** SUPERVISOR CODE

Les mots de passe et les codes y afférents sont paramétrables dans la fenêtre paramétrage.

La notion de **Poste de Travail**, est réservée aux applications en réseau quand on veut identifier en plus de l'opérateur quel poste est actif (en général sur des applications multi-sites distants).

L'intérêt d'identifier l'opérateur est surtout pour savoir qui a fait quoi (codage, vente, ..) dans le journal des événements.

De plus il y a un niveau hiérarchique dans les OPÉRATEURS, ils ne peuvent pas tous faire les mêmes fonctions.

C'est souvent le cas lors de la présence de stagiaires pendant la saison qui peuvent consulter mais pas vendre certaines prestations.

2 – Paramètres Utilitaires Techniques

Toutes ces fonctions permettent de définir l'environnement de fonctionnement du système de contrôle d'accès.



Pour le parametrage des centrales De contrôle d'accès et Bornes en mode on-line

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX:

LOGAPASS by DataComSys Version 22.2019.03	>
	er 🗙 Quitte:
Général Clés / Badges Communication Facturation Import / Export	1000
Site: 185 Licence Code agence Nom de l'agence Version: Langage: 0 Site en mode On Line Image: 0 Theme port de plaisance Image de fond	Publicité: 0
✓ Autorisation Ajout Jetons Date fin validité par défaut: 31/12/21 incrémentation manuelle plaisancier Nombre de jours maximum Code Temporaire incrémentation manuelle N° de clé ou badge CLAVIER Les clés ou badges rendus sont supprimés du fichier ✓ ENERGIE Clés / Badge rendu désactivé TOTEM PRORO.VIA S Edition d'un ticket en mode mifare Unité eau IPD Interdits Unité électricité	020 0 SERVEUR DE KW
COMMENTAIRE Ligne 1 Ligne 2	
Libellé Code Temporaire ZONE 1	
Libellé Code Temporaire ZONE 2	
Libellé Code Temporaire ZONE 3	
Libellé Code Temporaire ZONE 4	

Version/Langage/Publicité:	Paramétré par DataComSys
Site:	Code site du client (défini par DataComSys)
LICENCE:	Permet de saisir une nouvelle clef de licence. (voir installation du logiciel).
Code Agence:	Dans le cas d'utilisation en multi-sites, N° de l'Agence.(1-9)
Nom de L'agence:	Dans le cas d'utilisation en multi-sites, Nom de L'agence.
Thème Port de plaisance:	Si cette case est cochée, le thème général de présentation sera celui type port de plaisance, c'est dire que sera mis en avant dans les listes et présentations le nom du bateau, le N° d'emplacement (sinon c'est l'adresse).
Image de Fond:	Image du fond d'écran de la première page de LOGAPASS.
Ajouts de jetons:	Permet de valider la fonction de rajout de jetons (écrasement) sinon le nombre de jetons saisi écrase l'ancien.
Incrémentation Manuelle:	Si cette case est cochée, la saisie du numéro de clefs ou badges est entièrement libre (cartes déjà numérotées). Sinon il est proposé automatiquement par le logiciel (standard).
Les clefs ou badges rendus	sont supprimés: Si cette case est cochée, avec la fonction rendu clé, la clé est supprimée de la base.
TEXAT-EXTEND:	Réservé DataComSys (type de centrale de contrôle d'accès).
DataCom	Sys – 520 Av de St Sauveur – 34980 St Clément de Rivière

Tel: 04-67-75-02-02 Fax: 04-67-75-02-03 www.datacomsys.fr

Clé /badges

LUGAPASS by DataComSys Version 22.2019.03		
CONFIGURATION	VALIDER	🗙 ଦଧାମ
Général Clés / Badges Communication Facturation Import / Export		
Type de lecteur O Clé Texas Generation Badge MIFARE		
Libellés complémentaires clés		
Jeton 1 LIBRE		
Jeton 2 LIBRE		
Saisie des zones d'accès		

Génération:	Permet de définir le N° de "génération de clef" ou de "carte", défini par le DataComSys.
Clé texas: Clé Compatible: Carte RFID:	Défini par DataComSys – type de clé électronique.
Date de fin de Validité:	Défini la date de fin de validité d'utilisation de la clé, proposée par défaut.
Unité Eau:	Libellé des unité d'Eau (Litres, Galons)
Unité Electicité:	Libellé des unité d'Electricité (KW, 00W,)
Mode KW:	Si la case est cochée,
Jeton 1:	Libellé du compteur de Jeton N°1 (Douche, Passage)
Jeton 2:	Libellé du compteur de Jeton N°1 (Douche, Passage …)
Libellé complémentaire:	Les 4 zones permettent de définir le libellé des 4 zones de commentaires par clef ou par carte. Cela permet d'affecter une fonction à chaque zone (Caution, Nom de la personne qui rend la clef ou la carte prêt).
SAISIE DES ZONES D'ACCÈS	Par cette fonction, vous allez pouvoir définir le nom et les différents zones d'accès de votre installation (limité à 32)

Communication

LOGAPASS by DataComSys Version 22.2019.03	<u>.</u>	- 🗆	×
CONFIGURATION	ALIDER	X QL	ITTEZ
Général Clés / Badges Communication Facturation Import / Export			
ENCODEUR Port(s) Com disponible(s) TYPE IPD: Port com 3 Vitesse 9600 Image: Comparison of the second sec	{VED 1 {VED 2 ₹VED 3		
SERVEUR ON LINE TEMPORISATIONS IP: Temporisation Attente Retour COM Temps de Rafraichissement Monitoring Port:			A STATE
MODE ON LINE Port_ecoute serveur			

ENCODEUR

Voir page suivante **PARAMÉTRAGE** communication ENCODEUR

TOTEM

Réservé pour le paramétrage avec les TOTEM de gestion d'énergie.

MODE ON LINE

Paramètres du Mode **ON-LINE** (réservé à DatacomSys)

Trace :Réservé pour le debuggage / DataComSys
Si cette option est cochée, une fenêtre avec fond jaune va s'afficher avec
la trace de toutes les communications entre LOGAPASS et les différents systèmes.

Paramétrage de communication ENCODEUR

Permet de paramétrer les paramètres de communication de la liaison avec l'encodeur.





Le logiciel propose une liste de ports COM de disponibles dans la box de droite.

Sélectionné le port COM ou se trouve l'encodeur.

ASTUCE: Pour savoir ou est branché l'encodeur, faite un premier test encodeur branché et sous tension, puis débranchez le et revenez sur cette fenêtre de paramétrage: Le port COM qui a disparu est celui ou se trouvait l'encodeur.

La vitesse est de 9600 Bauds pour les DAKOTA-AT

ATTENTION: Si vous changez de prise USB, le numéro de port COM peut changer. Si l'encodeur ne répond pas, vérifiez qu'il est bien branché au même endroit ou cherchez le nouveau port COM.

Dialoguer direct avec l'encodeur (ÉCRAN)

Fonction réservée à la maintenance et à n'utiliser que sur demande d'un technicien de DataComSys.

FACTURATION

LOGAPASS by DataComSys Version 22.2019.03	-	- 🗆 🗙
CONFIGURATION	VALIDER	
Général Clés / Badges Communication Facturation Import / Export % TVA 1 0.00		
Paramétrage entête de facture LE MARIN		
Les modes de règlement		

% TVA1: Pe % TVA2: Pe % TVA3: Pe % TVA4: Pe % TVA5: Pe	ermet de définir le taux de TVA N°1 pour le module facturation. ermet de définir le taux de TVA N°2 pour le module facturation. ermet de définir le taux de TVA N3 pour le module facturation. ermet de définir le taux de TVA N°4 pour le module facturation.
--	---

Paramétrage entête de Facture:

Permet de paramétrer le texte de l'entête de facture dans le cas du module de facturation. (4 lignes).



Permet de définir les différents type de libellé des Modes de règlement.

LOGAPASS est un logiciel ouvert, il peut recevoir des données directement d'autres logiciels de gestion de Marina Management.

Pour pouvoir communiquer entre eux, il faut définir ou se trouve le fichier d'importation et ou se trouve les données dans ce fichier.

Ce paramétrage est réservé à DataComSys, en accord avec les gestionnaires du logiciel hôte.

(conférer document sur les interfaces LOGAPASS).



SAISIE des CODES D'ACCÈS

Permet de définir (création, modification..) les codes d'accès au logiciel avec des niveaux de droits.

Cette fenêtre est gérée par le superviseur.

	couc utilia	ateur Supervisor	1	
CORINE	•••••	Caissier	-	NOUVEAU
DANIELLE	•••••	Caissier		
EMMANUELLE		Caissier		MODIFIER
PAULINE	•••••	Caissier		Statistic metallitics
SUPERVISOR	•••••	Superviseur		
YANNICK	•••••	Caissier		ш
			1	

Si vous voulez créer un nouveau code d'accès:

LOGAPASS by DataCo	omSys Version 22.2019.	03	×
Nom utilisateur	PATRICK		VALIDER
Code utilisateur:	TEST		
Superviseur	O Technicien	O Caissier	~ 4011LL
Les zones d'accès			
BORNES			
ACCES PONTONS			
ACES SANITAIRES			
			State Alter
Autorisation création des c	catégories	Autorisation réencodage "one shot"	Pas d'autorisation de Modification des données d'une catégorie lors de l'encodage
Autorisation modification je	eton	Autorisation suppression clé	☐ lors d'un réencodage les zones non incluses dans la catégorie seront effacées

Nom Utilisateur:	Nom de l'utilisateur.
Code de l'utilisateur:	Code secret de l'utilisateur.
Superviseur:	Peut tout faire.
Technicien:	Accès limité (pas de création et modification, zones, crédits) sans vente.
Caissier:	Uniquement des fonctions de ventes.

Le nom de l'utilisateur sera celui repris pour les éditions de caisse par caissiers.

DataComSys – 520 Av de St Sauveur – 34980 St Clément de Rivière Tel: 04-67-75-02-02 Fax: 04-67-75-02-03 www.datacomsys.fr

Zones D'accès:

Dans le cas d'un Technicien ou d'un caissier, permet de définir les zones sur lesquels ils auront droit de travailler.

Cette fonction permet de limiter les possibilité de travail par utilisateurs (stagiaires, ...)

Autorisation création des Catégories:

Si cette case est cochée, permet a un technicien ou un caissier de pouvoir quand même créer des catégories.

Autorisation modification jeton:

Si cette case est cochée, permet a un technicien de pouvoir quand même modifier un compteur jeton.

Autorisation ré-encodage one-shot:

Si cette case est cochée, permet a un technicien de pouvoir quand même re*encoder des one-shot.

Autorisation suppression des clés:

Si cette case est cochée, permet a un technicien ou au caissier de pouvoir quand même supprimer des clés.

Paramétrage postes de travail

Nom_poste_travail	Port	/itesse_encodeu	Identifiant encodeur	1	\oplus	NOUV	EAl
						MODI	FIEF
					١. The second se	SUPPR	IME
					-		124

Dans le cas du multi-site à définir avec DataComSys.

Ce tableau a pour fonction de définir sur quel port COM se trouve l'encodeur de chaque site. En effet, dans le cas du multi-site, on ne peut plus utiliser le paramétrage commun, mais un paramétrage individuel par poste.

Saisie des zones d'accès

isie des z	one d'accès 🔰 🔰	QUITTE
Numéro	Nom	1
01	BORNES	 •
02	ACCES PONTONS	
03	ACES SANITAIRES	
04		
05		
D6		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Le logiciel gère en standard **32** zones d'accès qui sont numérotées de **1** à **32**.

Pour simplifier la compréhension de la saisie, vous pouvez donner un nom sur 16 caractères à chaque zone.

Ceci doit être fait en parfaite coordination avec la numérotation des zones dans les centrales électroniques lors de leur mise en place.

ATTENTION: Une fois les zones d'accès définies et les premières clefs encodées, on ne peut "dézonner" un site (on peut modifier son nom, mais pas son lieu physique).



Utilitaires :

Le menu UTILITAIRES propose plusieurs fonctions d'aide à la gestion de LOGAPASS.



DataComSys – 520 Av de St Sauveur – 34980 St Clément de Rivière Tel: 04-67-75-02-02 Fax: 04-67-75-02-03 www.datacomsys.fr

IDENTIFICATION D'UNE CLEF ou D'UNE CARTE

Permet d'identifier une clef ou une carte trouvée ou de vérifier l'encodage d'une clef ou d'une carte.

Le programme affiche toutes les données contenues dans la clef ou la carte, avec vérification de cohérence. (il faut que la clef ou la carte soit dans la base de donnée).

Il est souhaitable de passer par cette fonction, quand un usager se présente avec sa clef pour toute demande (on est certain que s'est bien lui).

C'est à partir de cette fonction que l'on peut VÉRIFIER et MODIFIER l'état d'une clef ou d'une carte.

LOGAPASS by DataComSys Version 22.20	19.03			- 🗆 X
LECTURE CLE				X QUITTEZ
Matricule		BATEAU		
Utilisateur				
CLEF / BADGE Catégorie				
UID Création	Date de fir			
CLE POUR				
1-32 33-48 Les zones d'accès lues sur la clé			jours auto.	
BORNES			Lundi	
			Mardi	
			Vendredi	
			Samedi	
			Dimanche	
LIBRE Co./Tb.	Eau Eau	LITRES	Nombre 0 Ouverture Permanente	
LIBRE Co./Tb.	Electricité	KW	Type Standard -	
Autres clés en possession de l'utilisateur				1 1 17
				Zones
Clef Catégorie Création	Fin validité I R	Information Info	rmation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3	4 5 6 7 8 9 0
				<u> </u>
				
		1		

DataComSys – 520 Av de St Sauveur – 34980 St Clément de Rivière Tel: 04-67-75-02-02 Fax: 04-67-75-02-03 *www.datacomsys.fr*



MODIFIER :

Uniquement si vous êtes administrateur, permet de modifier tous les paramètres de la clé (Dtae, zone, Crédit ...)

VENTE :

Permet de faire une vente sur cette clé (mode standard pour un caissier).

HISTORIQUE :

Permet d'afficher l'historique des ventes pour cette clé.

Retour Clé :

Permet de signaler au logiciel que cette clé, n'est plus en service er a ete récupérée par le gestionnaire.

INFO USAGER :

Permet d'afficher la fiche administrative du propriétaire de la clé.

IMPRIMER CONSOMMATION :

Permet d'afficher la fiche client avec l'état des compteurs d'eau et d'électricité.

RECHERCHE A PARTIR D'UN NUMÉRO.

Dans le cas ou le numéro est inscrit sur la clef ou la carte, cette fonction permet de connaître le propriétaire de cette clef ou de cette carte.

Il faut taper la totalité des numéros ex: 00567

Charger	les interdits.
Rappel :	Les centrales ou bornes sont autonomes. (elles ne sont pas en liaison avec le système centrale sauf pour les installations en mode TÉLÉCONTRÔLE – liaison Radio)
	Toutefois, il est possible de bloquer l'utilisation de la clef ou de la carte en la mettant en interdit dans le cas de clef ou de carte perdue ou volée.

Comme il n'y a pas de liaison directe avec les centrales, il faut utiliser un autre moyen de transfert, soit une clef spécifique (dite clef des interdits) ou un PC portable type eepc.

Dans le cas de l'utilisation d'une clef d'interdit le logiciel propose de poser la clef spéciale sur le codeur pour effectuer le transfert.

Il suffira une fois le transfert effectué de poser cette clef sur les lecteurs des centrales comme si on voulait rentrer, pour transférer les numéros des clefs interdites dans la centrale.

(Dans le cas de centrale double il suffit simplement de poser la clef sur un des deux lecteurs).

Si l'opération c'est bien passée la porte s'ouvre pour confirmer le bon transfert.(mode clef uniquement)

Procédure de mise en interdit avec la clef des interdits.

- 1. Mise en INTERDIT de la clef concernée dans la base de donnée (par le menu gestion des clefs mettre en interdit)
- 2. Transfert des données dans la clef des INTERDITS.
- 3. Pose de la clef des INTERDITS sur les lecteurs concernés.

Procédure de mise en interdit en TÉLÉCONTRÔLE (Radio).

- 1. Menu COMMUNICATIONS BORNES
- 2. Choix DIALOGUE DIRECT
- 3. Choix CHARGEMENT des INTERDITS et sélection des Bornes concernées.

ATTENTION, UNIQUEMENT SUR DES CENTRALES DE CONTRÔLE D'ACCÈS

GESTION DES CATÉGORIES.

Les catégories sont **des groupes de clefs** ayant les <u>mêmes paramètres</u>, cela permet de ne pas avoir à saisir à chaque fois tous les paramètres d'autorisation d'accès (zone, date,...).

Exemple : Escale, Abonné, Association ...

Vous n'êtes pas limité par le nombre de catégories et depuis la version **12.60** la zone catégorie peut contenir jusqu'à 16 caractères (ce qui mineur la zone libellé).

Pour chaque catégorie, vous pouvez définir tous les paramètres d'une clef ou d'une carte.

Date, Jours, Mode de fonctionnement, Crédit d'eau ou d'électricité

LOGAPASS by DataComSys	/ersion 22.2019.03				;
GESTION des CATEG		R MODIFIER T SUPPR	ESSION	X QL	JITTEZ
CATEGORIE	LIBELLE	ZONES	JOURS	ТҮРЕ	1
ANNUEL	ANNUEL	123	LMMJVSD	Standard	-
ESCALE	ESCALE	123	LMMJVSD	Standard	
PROFESSIONNEL	PROFESSIONNEL	123	LMMJVSD	Standard	
TECH	TECHNICIEN	12345678		Standard	
					- 8
					-

LOGAPASS by DataComSys Version	on 22.2019.03		×
Code	Libellé		
1-32 Les zones d'accès BORNES ACCES PONTONS ACES SANITAIRES Image: Constraint of the second secon			
jours autorisés	Mercredi Jeudi	Vendredi Samedi	Dimanche
Date fin de validité	EAU	Coef / Tmp Eau	
Mode de fonctionnement	ELECTRICI	TE Coef. / Tmp. ele	ctricité
Standard Mode one shot	LIBRE		
Carte partenaire	LIBRE		

DataComSys – 520 Av de St Sauveur – 34980 St Clément de Rivière Tel: 04-67-75-02-02 Fax: 04-67-75-02-03 *www.datacomsys.fr*

Saisi des prestations

Une **PRESTATION** est composé d'un ensemble de droits d'accès et/ou d'unités pour les compteurs, associé à un tarif.

Saisie	des prestations	🕂 Nor	iveau		Modifie	Sup	prime					3 1	MPR	MER		Qu	itter
	♦ Libellé	Tarif	EAU	Qte	ELEC.	Qte		Qte	_	Qte	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7 1
	CLEE	12 00	F	0	_	0	_	0.00	_	0	₽						-
LEC	ELECTRICITE	20,00	Г	0	V	100	Г	0,00	Г	0	L	Г	Г	Г	Г	Г	Г

Vous pouvez à l'avance définir pour chaque prestation:

- → Sont code (sur 4 caractères).
- → Sont libellé.(texte)
- → Le tarif de la prestation.
- \rightarrow Le taux de TVA de la prestation.
- → Si elle concerne un des 4 compteurs utilisés (deux pour l'énergie et 2 pour les jetons), avec en face les quantité correspondantes.
- → Les valeurs pour ces compteurs.
- → Les zones autorisées avec cette prestation.

Cela vous permet par exemple de faire:

🐞 Logapass				
Saisie d'une p	restation			OK Validation
Code Prestation	ELEC			
Libellé	ELECTRICITE			
Tarif Prestation	20,00 €	T.V.A 0	•	
Eau Quar	ntité O			
I∎ Electricité Quar	ntité 100			
Quar	ntité O			
Quar	ntité U			
Zone(s) autorisée(s) par	la prestation		-	
PONTON A		7		
SANITAIRE OUEST				
MISE A L'EAU				
				-

- > Une prestation 10 douches à 10 €
- > Une prestation comprenant un accès mise a l'eau et 10 minutes d'eau.
- > Une prestation escale d'une journée avec un crédit d'eau et d'électricité + des douches ...

Vous pouvez aussi faire un prestation sans aucune valeur autre que celle monétaire (caution, autocollant, adaptateur raccord électrique ...).

il n'y a pas de limitation dans le nombre de prestation que l'on peut créer.

4 – GESTION DES USAGERS

C'est avec cette fenêtre que vous allez pouvoir définir par utilisateur, les **paramètres** d'autorisations d'accès et de distribution d'énergie, avec affectation de clefs ou badges.

Manai		Gestion	loc utilicatour	·e					
NOM:		Gestion	ies utilisateur	5					
Matricule	e								
Bateau	Emplac	ement:	CREER	MODIFIER	JPPRIMER				
* Matricule	e Nom	Prénom	♥ Bateau	Contract Con	Adresse	Code postal	Ville	Pa	ays
P001718	???		TA	586				FRANCE	
0	0	0	0	0	0	0	٥	0	
C001402	4 M		TONIC	623		97231	LE ROBERT	MARTINI	QUE
P001586	ABERG	GUNNAR		SANUK	661 91 SAFFLE AR HUVUDSKEPPAR			20190217	7
C001493	ABSOLUTE DREAMER		THE KID	482	BASE DES SOUS MARIN	56100	LORIENT	FRANCE	
C001336	ACHE	JEAN PIERRE	L'OUSTAL	628	QUARTIER MORNE LA CARREAU	97270	ST ESPRIT	MARTINI	QUE
C001361	ACKERMANN	OLIVIER	ALLIANCE	658		67730	CHATENOIS	FRANCE	
26	ACM CARAÏBES		ACM CARAÍBES 03			97290	LE MARIN		
C001195	ACM CARAIBES		ACM CARAIBES 01	H10	BASSIN 02	97290	LE MARIN	MARTINI	QUE
P001772	ACTIF YACHTING	1	MORA MORA	499N		1		FRANCE	
C001126	A & C YACHT BROKERS		A & C 265	265	1ER BASSIN - BD ALLEGRE	97290	LE MARIN	MARTINI	QUE
C001176	AEDIFICANDI 9.7		FALBALA	132	MB 166 MANGOT VULCAIN	97232	LAMENTIN	MARTINK	QUE
C001226	AFFAIRES MARITIMES		AFFAIRES MARITIMES	102		97200	fort de france	FRANCE	
C001386	AHRWEILLER	JEAN-CLAUDE	POCOLOCO	665		50340	TREAUVILLE	FRANCE	
P001584	AITKEN	JAMES	L'AURELINE	496		4214	ASHMORE	AUSTRAL	LIE
P001278	AKAD.SEGLEVEREIN D.RWTH AACHEN		AQUIS GRANUS IV	A21		52062	AACHEN	ALLEMAG	GNE
P001472	ALAPETERI	RAIJA KAARINA	CARISSA	599		31170	SAIRJOLU	FINLAND	E
C001230	ALBERT	ROSE-MARIE	MER D'ICI EX KET' BEE	548	10 CHEMIN MAYO	97240	LE FRANCOIS	MARTINK	QUE
C001376	ALEXANDRE	BRUNO	ENJOY EX JOY	685	ROUTE DE HONFLEUR	14130	ST GATIEN DES BOIS	FRANCE	
P001483	ALFONSO	ROMERO FERRE	HIPPO V	496	URB.ERBOSSERES BUSTIA 265	43392	CASTELLVELL	ESPAGNE	E
P001364	ALIZEE TEST		ALIZEE TEST	528				FRANCE	
P001758	ALKEMI SERVICES LTD	Matricula : C0010	7			78704	AUSTIN	FRANCE	
C001037	ALLIANCE-YACHT	Madicule . Coord.	,,		J LAREINTY	97232	LE LAMENTIN	MARTINI	QUE
C001368	ALLIANCE YACHT		Connexions en cours	- 14	RE ROAD #68 COLE BAY			SAINT-M	ARTIN (PA
C001694	ALPHANDERY	cle / badge	 emplacement 	୍ୟ [≢] eau/elec ୍ୟ		50141	FIRENZE	ITALIE	
C001232	ALTERNATIVE SAILING	05335	01 G01 ELEC 1	Elec	102	97290	LE MARIN	MARTINK	QUE
C001111	ALVES	05335	01 G01 ELEC 3	Elec	1 DE LA DORSALE	97200	FORT DE FRANCE	MARTINI	QUE
C001698	AMADOU MARINE LTD	05335	01 G01 EAU 1	Eau	X 3321	3321	ROAD TOWN	ILES VIEF	RGES BRI
P001656	AMIKIDS INC	05335	01 G01 EAU 3	Eau		FL 33702	ST PETERSBURG	ETATS-U	INIS
P001606	AMRA					55407	MINNEAPOLIS	ETATS-U	INIS
P001749	ANDRE AYACHE				~		BRIFGHTON	ROYAUM	IE-UNI
P001607	ANDRIEUX	CYRIL	HOGGAR	558		44000	NANTES	FRANCE	
P001757	ANGLEBERT	JOSEPH	BATOPOUPA 2	384		77220	GRTEZ ARMAINVILLIERS	FRANCE	
C001210	ANSALDI	FABIEN	ALEXIC	929		30300	FOURQUES	FRANCE	
P001642	ANTHONY	NICHOLA	PARATI	588	STORES QUAY	E14 3BF	LONDON	ROYAUM	IE-UNI
C001026	ANTILLES TOURISME SERVICES		AQUABULLE	310	BASSIN TORTUE	97290	LE MARIN	MARTINK	QUE
				Zone	8		4	14	
Clef	Catégorie Création	Fin validité I	R 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2	Туре	Virtuelle Oscar	Code UID	In
05335 E	ESCALE 13/12/2010	31/01/2019				Standard		0	
05043 A	ANNUEL 18/10/2018	01/06/2019				Standard			

Les utilisateurs sont gérés par **Matricule**, **Nom**, **Prénom** (les 3 informations minimum à saisir) et informations administratives.

Vous pouvez CRÉER, MODIFIER et SUPPRIMER tout utilisateur.

Attention : On ne peut pas supprimer un utilisateur ayant des clefs actives. Le matricule généré automatiquement (sauf en mode importation dynamique)

2 LOGAP	ASS by DataComSys	Version 22.2019.04																									×
Matriculo	e: P001758	$\Box/././$																			1	VAL	IDE	R	1		EZ
Nom:	ALKEMI SE	RVICES LTD								0		1 5	.e	Ŧ.	~									_			
Prenom:										R	B	AD(GES		R												
Rue1:	520 LOCKH	ART								PEE			-	NOD	EIES	_				ı	iste	des	conr	nexio	ons en	n cours	
Rue2:									-	JALL				ICTO		-		≑ F	Cle	0	€ EI	mpla	cem	entQ	¢	Eau / Elec	01
Code Post	al: 78704	Ville: AUSTIN									DE							06	072	0	OSC	CAR1	ELE(2	Bec		^
Départeme	nt:	F	ays FRANC	E						IERU	IRE				RISE	K		06	072		OSC	CAR	1 EAU	1	Eau		
adresse_ema	iil 🗍				-					PPRI	IER		COI	MOI MMEI)IFIEI (TAIF	R Res		-									
Telephone		SERV	ICE	1.000	•]											1										
Emplacem	ent 589																										_
BATEAU	ALKEMI																										
PERM								1																			
									Co	nnex	ion		D	écon	nexio	n		-									-
									-	Born			-	Bo	ne												
									Con		ation		Com											2110			-
	Bhen 1			and a	19	1		e Ļ	2	-		1	-		_	-				1	-	100	1			1545	
			1								1.1.		2	Zone	s		-	-									- 1
Clef	Catégori	e Création	Fin validité	I	R	1 2	3 4	56	78	9 0	1 1 1	1	1 1 4 5	1 1 6 7	1	1 2 9 0	2	2	2 2 3 4	2 2 5 6	2 2 5 7	2 2 8 9	3 3	3 3		Туре	
06072 E	SCALE	11/03/2019	16/03/2019		F																			9	Standa	rd	-
		1	4		1	1 1 1	1		1 1		1 1				1 1								1				F
																						-				1	

Básupárati		01
Recuperaut	on des compteurs	Electricité du 01/03/2019 au 25/03/20
ALKEMI SERVICES LTD ALKEMI		
		20
Electricitá	Consommation	₹ 10
OSCAR1 ELEC 2	Consommation	
Badge/Clé 06072	KW	0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Fair	Concommation	
OSCAR 1 EAU 1		Eau du 01/03/2019 au 25/03/2019
Badge/Clé 06072		200 Consommation totale 313 LITRES
		150
		100
	2 / 3/	50

DataComSys – 520 Av de St Sauveur – 34980 St Clément de Rivière Tel: 04-67-75-02-02 Fax: 04-67-75-02-03 *www.datacomsys.fr*



Que ce soit en modification ou en création, le principe est toujours le même.,Il faut d'abord saisir ou modifier la fiche administrative.

MATRICULE : Cette zone est **crée automatiquement**, ou a été générée par le logiciel de gestion du port.

c'est le numéro d'index de l'utilisateur. (il peut aussi être importé du fichier client ou du logiciel de gestion du port et souvent c'est le numéro de contrat)

NOM : Saisie du nom de l'utilisateur, de l'association ou du service.

PRÉNOM: Prénom de l'utilisateur.

Les autres saisies administratives NE SONT PAS OBLIGATOIRES.

Vous disposez de trois zones libres de commentaires, qui sont reliées directement à la fiche du client. (en thème port de plaisance la première zone est réservée pour le nom du bateau).

Vous avez 8 possibilités d'actions **après** la saisie d'une fiche client.

Créer une clé. Modifier les paramètres d'une clé ou badge existant. Créer (vendre) une prestation. Consulter l'historique (facturation) de ce client. Mettre la clé en interdit. Enlever la clé de la liste des interdits. Supprimer la fiche d'une clé. Modifier des informations de la clé sans l'avoir.

Création d'une clé.

Si vous voulez Créer une clef ou une carte, les <u>catégories seront automatiquement proposées (en</u> choisir une).

Vous pouvez **MODIFIER** des paramètres **APRÈS** la saisie de la catégorie.

La fiche de saisie des "droits " et "crédits" pour cette clé va apparaître.

Tous les paramètres ont été pré-définis en fonction de la catégorie sélectionnée, mais vous pouvez encore les modifier manuellement.

- La date de validité donnera la date jusqu'à laquelle la clé fonctionnera.
- Si la case jour est cochée (si cette option a été sélectionnée dans les centrales d'accès), la clé ne fonctionnera en accès que le jour (tranche horaire définie dans chaque borne).
- Zones autorisées, les cases cochées définissent les zones ou pourra se présenter cette clé.
- Jours autorisés. Si aucune case n'est cochée, il n'y aura pas de limitation de jours, si des jours sont cochés, la clé ne pourra accéder aux centrales d'accès que ces jours cochés.
- Si il y a gestion des énergies, vous pouvez saisir ou modifier les compteurs dans les zones Eau et Électricité.(*voir chapitre gestion des énergies page 00*).



L'icône permanent, permet de créer une clef ou une carte avec autorisation de distribution d'énergie permanente (mode flip-flop).

- Si il y a des jetons, vous pouvez renseigner les deux zones jetons.
- La zone Qté, permet éventuellement de saisir la quantité de clé, dans le cas ou vous voulez faire en une seule fois plusieurs clés pour ce même utilisateur.
- Les 4 zones d'informations complémentaires

Une fois toutes ces informations saisies, vous pouvez les valider pour aller dans l'étape de codage de la clef ou de la carte en cliquant sur l'icône OK.

Encodage

Le logiciel vous demande de poser la clef ou la carte sur le codeur pour transfert des informations dans la clef électronique.

C'est à ce moment que le logiciel va transférer les données d'autorisation dans la clef ou la carte. La clef ou la carte peut être ainsi programmée environ 100 000 fois.

Pour permettre de suivre la procédure de transfert des données dans la clef ou la carte, le logiciel affiche en bas de la page un barre de progression permettant de suivre le déroulement de l'encodage.



La position de la clé pendant le codage est très importante, la clé doit être calée vers le haut du lecteur.

Le codage et son contrôle (relecture) prennent environ 15 secondes

Modification d'une clé.

Soit vous passez par la fonction modification de la page de gestion d'un utilisateur, soit vous cliquez sur l'icône modification après avoir fait une identification d'une clé.

Ce mode est fortement conseillé (identification-modification), car il permet de vérifier que c'est la bonne clé du bon utilisateur (risque d'erreur quand un client a plusieurs clés) quand on vous ramène une clé pour prorogation de temps ou rajout de jetons ou de crédit d'énergie.

La procédure de modification d'une clé est identique à celle de création, sauf qu'il n'est pas proposée de catégorie et qu'au moment de l'encodage ou vous demande de poser sur le lecteur la clé N° xxxx.

En effet, le logiciel vérifie que le numéro de clé qu'il modifie est bien le bon (pour éviter des erreur de croisement de clé).

Gestion des Interdits.

La mise en interdit d'une clé ou d'une carte (icône mettre en interdit) va mettre se numéro de clé dans la liste des clé interdites, qui sera télé chargé dans les bornes soit par la clé interdite, soit par radio ou bus en

mode TELECONTROL.

L'icône "enlever l'interdit", permet d'enlever ce numéro de clé dans la liste.

La prise en compte réelle de mise en interdit, ne sera faite qu'une fois le fichier transférer dans les bornes de contrôle d'accès.

Une clé interdite, aura un petit i dans le tableau des consultations des utilisateurs pour indiquer sa mise en interdit

Il est aussi possible dans le menu ÉDITION, d'avoir la liste de toutes les clé en interdit.

GESTION DES BORNES D'ENERGIE

Dans le cas de la gestion des points d'eau et d'électricité il y a la possibilité de gérer le temps d'utilisation ou un crédit (litres ou KW) pour chaque clé ou badge.

Le système permet de différencier des compteurs pour l'eau et l'électricité **en temps** ou en **unités** réelles (Litres et KW).

Le mode de fonctionnement (temps ou réel) dépend du mode de programmation et de fabrication des bornes de distribution, le logiciel gérant des "compteurs".

Les libellés et les paramètres multiplicateurs d'unité (ainsi que les libellés) sont tous paramétrables.

En plus, il existe une différence importante entre les clés de génération 2 et 3 (valeur de compteur plus importante et plus précise).

Il faut donc d'abord savoir comment ont été programmées les bornes et quel type de bornes vous avez (Temps, Comptage Réel ,,).



GESTION en mode CREDIT

Le mode CRÉDIT, permet d'affecter à chaque clé un crédit d'unités, séparé pour l'eau ou l'électricité.

NOM ACM CARAIBES BATEAU ACM CARAIBES 01 Catégorie PROFESSIONNEL	Création 06/11/	/2018	🗙 QUITTEZ
1-32 Les zones d'accès ✓ BORNES ✓ ACCES PONTONS ✓ ACES SANITAIRES □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Validité 15/06,	72019 Type Star	JOUR jours autorisés V Lundi V Mardi V Mercredi V Jeudi V Vendredi V Samedi V Dimanche
LIBRE +(déjà encodé) 0 LIBRE +(déjà encodé) 0	Coef./Tbase 1 Coef./Tbase 1		Qte 1
Eau 65534 x(LITRES) Electricité 65534 x(KW) Per	manent		>> ENCODAGE

La clef électronique sera chargée du crédit pour chaque énergie, avec une limitation à 65000 Litres ou 65000 KW.

Le MODE PERMANENT ne limite l'utilisation (mais le système va quand même compter.

FACTURATION

Le module FACTURATION permet de facturer des prestations.

Une prestation pouvant être composée de plusieurs éléments (Accès, comptage, jetons ...).

La principale différence entre un codage d'une clef ou carte et une prestation, c'est qu'il y a un coût lié au codage et une vente (fonction caisse).

LOGAPASS					
Création 18/10/2012 V	'alidité 31/12/3	2014 Type Standard	Caiss	ier: SUPERVISOR	X ABANDON
PRESTATION				0,00 Qte	<u> </u>
Code 🔍 🕈	Prestation	a, [‡] Prix unitaire a, [‡]	Qte a 🕈	Montant 🔍 🗘 🚺	0 x LITRES
					0 x KW
				-	
				•	
Supprimer ligne		Tota	I facture	0,00€	Encodage
		Mode de	e règlement		clé
Les zones d'accès					jours autorisés
PONTON A					Lundi
SANITAIRE OUEST					Mercredi
MISE A L'EAU					Jeudi
					Vendredi
					Dimanche
				<u>5</u>	
	1				
		ENCODAGE 0	,0 %		1

Au moment de la "Vente", le logiciel va proposer les types de prestations déjà enregistrés, soit en saisissant les premières du code de la prestation, soit en appuyant sur la touche F2, spot en cliquant sur l'icone ? Avant le nom **PRESTATION**.

🐞 Vision PRESTA	TION				×
Liste des	Prestations				NC
PRESTATION			He Nouveau	🔮 ок	
Code	÷	LIBELLE		Tarif	1
CAUTION	CAUTION			25,0000	
CLEF	CLEF			12,0000	
ELEC	ELECTRICITE			20,0000	

- Vous pouvez sélectionner autant de fois que vous le désirez plusieurs prestations.
- Vous pouvez créer des prestations en cours de vente (si vous avez les droits).

Bouton Liste des Prestations	Zone de saisie des Quantités	Bouton de Saisie de la	validation a prestation
BOGAP/		Le le	
Créatio 18/10/2012 Validité 31/12/2	014 Type Standard 🔽 Caissier		ABANDON
PRESTATION		0,00 Qte	
Code Q Prestation	ຊ [‡] Prix unitaire ຊ [‡] Qte ຊ [‡] I	Montant q T	0 x LITRES
	20 1	20,00	100 x KW
		•	NU
			11.0
Supprimer ligne	Total facture	32,00 € E	ncodage
	Mode de règlement		clé
Les zones l'accès			jours autorisés
PONTO A			Lundi
			Mercredi
			Jeudi
			Vendredi
			Dimanche
	NCODAGE 0,0 %		⊿
Permet de supprimer La ligne de prestation Sélectionnée.	Zone de saisie du m De réglement	ode	

5 – Consultation / Éditions



Ces fonctions permettent des éditions (écran et imprimante) des autorisations suivant différents critères.

C'est la grande nouveauté de **LOGAPASS 2017**, des statistiques (tableau de bord) et des graphiques



Cette fonction permet de trier par catégorie et de date à date, tous les codages de clefs ou de badges, avec en fin de tableau un **compteur totalisateur.**

LES PASSAGES

Uniquement si vous pouvez récupérer les données sur les Bornes ou les Accès, soit par le eeePC soit en Télégestion Filaire ou Radio.

Cons	ultation	de l'h	nistoriq	ue d	es acc	ès 🕺	litter
Matricul	e:	·	96000				
3 - 27	3		- mar				
Date ac	ces:						
Centrale							5
Vatricule	Nom	CLé	Date acces	Heure	Centrale	code retour	1
inconnu	###	02560	07/04/2006	16:11	000	Raz centrale	
inconnu	###	00000	07/04/2006	15:58	000	Erreur n° 99	
inconnu	###	02560	07/04/2006	15:58	000	Raz centrale	
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	17:02	001	Minuterie off voie 5	
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	17:02	001	Minuterie off voie 5	
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	17:02	001	Minuterie off voie 5	
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	16:59	001	Minuterie off voie 1	
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	16:59	001	Minuterie off voie 1	
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	16:59	001	Minuterie off voie 1	
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	16:59	001	Minuterie off voie 1	
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	16:59	001	Minuterie off voie 1	
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	16:59	001	Minuterie off voie 1	
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	16:59	001	Minuterie off voie 1	
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	16:59	001	Minuterie off voie 1	
nconnu	###	00000	24/02/2006	16:58	001	Erreur site	
inconnu	###	00000	24/02/2006	16:58	001	Erreur site	
nconnu	###	00000	24/02/2006	16:58	001	Erreur site	
nconnu	###	00000	24/02/2006	16:58	001	Erreur site	
nconnu	###	00000	24/02/2006	16:58	001	Erreur site	-
n Ol	3 5~~~	ŝ				1736 ^{me} N	~~

On peut trier:

- Par Date
- Par Nom (Matricule)
- Par Borne (Centrale)

LES INTERDITS

Permet d'avoir la liste des clefs ou cartes misent en interdit.

🕌 Prévi	isualisati	ion de l'	état EDIINT															_ 8 ×
			100 %	•	9	9	4			1 /1		X						
										1								
37	Word	×	Excel	9	HTML		PDF	24	XML	\bowtie	Email		Email PDF					
_																		
		Ŧ																
10.01	12											EDITION	I DES INTERD	DITS				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							DATE 2	8/06/06							PA	GE: 1		
1000	101 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1													1	1	1	-	
3 2	5. E 15						matricul		nor	n		¥	prenom	Clé	Création	Validité	_	
		_					2/1/5	ALBAR				- REUER	ac	05244	28/06/2004	10/01/2005		
							26417	ARNOLD			!	RENE		06689	13/07/2004	10/01/2005		
							24957	BENOIT				JAN Y		05651	22/07/2004	10/01/2007		
						2	27303	BOUSCA	< EN			REDER	IC.	U6206	05/01/2005	10/01/2005		
							25834	BOUTEIL	LER			GERARD)	05748	06/08/2004	10/01/2006		
							26458	BOUVIER			- I	MICHEL		06127	14/12/2004	10/01/2005		
						1	5085	CERCLE	NAUTIQ	UÉ		SECTIO	N HABITABLE	05634	19/07/2004	10/02/2007		
							25858	CHEMINE	AU			THIERR	Ý	05308	30/06/2004	10/02/2007		
							26394	CHOLLET				SERGE		06237	28/01/2005	10/01/2006		
							24475	DUPUIS				RANCK	(06087	01/12/2004	10/01/2006		
						1	5109	FETCH Y	ACHTIN	Э				05747	12/01/2005	10/01/2006		
						1	5081	FOURNE	-		I	_UC		05601	15/07/2004	10/01/2005		
						1	5007	FOURY			k	JEAN YV	ÆS	05005	01/06/2004	05/01/2005		
							23398	GARAND	EAU			PATRICI	<	05725	03/08/2004	10/01/2006		
							26352	GARCIA				JÉRÉMY		05733	04/08/2004	10/01/2006		
							26995	GAZEL			I	BERNAD	ETTE	06179	23/12/2004	10/01/2006		
							21637	GRAND			I	MICHEL		05499	08/07/2004	10/01/2006		
						Ę	5162	LAPOST	Ξ		I	MME SO	ARES	05949	16/11/2004	10/02/2007		
							26750	LABOUC	RIE			GERARD)	05253	28/06/2004	10/01/2006		
							25173	LAUZIN				JEAN PI	ERRE	06330	11/03/2005	10/01/2006		
							26688	LE CARD	NAL			SERGE		06313	08/03/2005	10/01/2006		
							24399	LEVIEUX				MICHEL		05649	22/07/2004	10/02/2007		
							26413	MARECH	AL			BÉATRIC	E	05583	13/07/2004	10/01/2006		
						6	5161	MARTIN			h	WILLIAM	1	05930	15/11/2004	05/01/2006		
							26656	MARTINE	Z			MARTIA	L	06251	03/02/2005	10/01/2006		
							25159	MARTY				CLAUDE		06677	09/08/2005	10/01/2006		_
							27247	MASIA / A	UDEMA	RD				06007	22/11/2004	10/01/2006		
						4	5011	MATEO				ERNAN	D	06078	30/11/2004	10/01/2005		
						l l	5011	MATEO			li	ERNAN	D	05482	08/07/2004	10/01/2006		
						į į	5022	MATEO					-	05667	24/07/2004	10/01/2006		
							26864	MAXANT			li	PATRICI	<	05696	28/07/2004	10/01/2006		
							23452	NOQUET			!	IEAN M	CHEI	06049	26/11/2004	10/01/2006		
							25842	PAGES			ľ		S	05029	15/06/2004	10/02/2007		
							5097	POLICE			ľ			05669	24/07/2004	01/09/2005		
							5061							05680	26/07/2004	10/01/2005		
							26993	DODTEU				IEAN DI	EDDE	05995	03/11/2004	10/01/2006		
							20000	DOLICAY				AUDEN		05430	03/11/2004	10/01/2008		
							20407	ROUCAT	-OL					05439	07/07/2004	10/01/2006		•

LES ZONES D'ACCÈS

Permet de visualiser le numéro et le nom des zones d'accès.

	S by DataComSys	Vers			×
N* ZONE				Imprir (ଦUIT	ner TEZ
Numero	1	lom de la	Zone		7
01	BORNES				-
02	ACCES PONTON	1S			
03	ACES SANITAIR	ES			
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					-

DataComSys – 520 Av de St Sauveur – 34980 St Clément de Rivière Tel: 04-67-75-02-02 Fax: 04-67-75-02-03 *www.datacomsys.fr* LOGAPASS by DataComSys Version 22.2019.03

Clefs / Badges périmées pas rendues										
Dat	e de fin de va lidité: 08/03/2	019								
Nº PQ	Nom Prénom	o, № Clé	Fin de validité catégorie	CLE POUR	م [‡]	م [‡]	م [‡]	م 1		
C001	SG2R JEAN-CHRISTOPHE	05390	01/01/2019 ANNUEL					-		
C001	SG2R JEAN-CHRISTOPHE	05391	01/01/2019 ANNUEL							
C001	NEO MARINE	05216	01/01/2019 PROFESSIO	CLE NEO MARINE						
P001	FAUGERE ERIC	05385	10/01/2019 ESCALE							
P001	FAUGERE ERIC	05386	10/01/2019 ESCALE							
P001	FAUGERE ERIC	05387	10/01/2019 ESCALE							
P001	FAUGERE ERIC	05388	10/01/2019 ESCALE							
P001	FAUGERE ERIC	05389	10/01/2019 ESCALE							
C001	AZUR SPIRIT	05311	15/01/2019 PROFESSIO							
C001	YACHTING & FISHING	05312	15/01/2019 PROFESSIO							
C001	PLANET PIERRE	05327	15/01/2019 PROFESSIO							
C001	ALTERNATIVE SAILING	05283	15/01/2019 PROFESSIO							
C001	ALLIANCE-YACHT AMALIA 37	05335	31/01/2019 ESCALE							
10	DATACOMSYS TEST	05336	31/01/2019 ESCALE							
10	DATACOMSYS TEST	05337	31/01/2019 ESCALE							
10	DATACOMSYS TEST	05338	31/01/2019 ESCALE							
10	DATACOMSYS TEST	05339	31/01/2019 ESCALE							
C001	ALTERNATIVE SAILING	05397	31/01/2019 ESCALE							
C001	ALTERNATIVE SAILING	05398	31/01/2019 ESCALE							
C001	BERARD DANIEL	05399	31/01/2019 ESCALE							
C001	AVVENENTI MIGUEL	05400	31/01/2019 ESCALE					•		

Permet l'édition de toutes les clefs ou badges qui n'ont pas été déclarées comme **RENDU** et dont la date d'activation est dépassée. (*Utile pour la gestion des <u>cautions</u>*).

Toutes les impressions peuvent être, soit imprimées, soit transférées dans différents formats (Word, Excel, HTML, PDF, Mail ...)



Le logiciel peut Éditer une facture pour chaque Vente et va conserver l'historique des Ventes,

Dans le Menu EDITION CONSULTATION, vous pourrez ainsi obtenir:

La visualisation des encaissements par PRESTATIONS wo DU 27/07/2008 AU 27/07/2008 Imprimer VISUALISATION DES ENCAISSEMENTS Ventilation par prestation Libellé Quantité Code Montant Ъ MODE DE REGLEMENT 🔍 🕈 Montant 🔍 🛅 * 0,00€ TOTAL 0,00€ TOTAL

La Liste des factures

Liste des fa	actures			_ 1	_
DU	J AU		Imprimer Liste	Imprimer Facture	
N* Facture	Montant	Mode de Réglement	Date Création	Client	1
0505/0062	0,00€	CHEQUE	31/05/200	5 ###	
0505/0061	4,50€	ESPECES	31/05/200	5 ###	
0505/0016	10,00€	CHEQUE	06/05/200	5 ###	
0505/0015	15,00€	CB	06/05/200	5 ###	
0505/0014	1,00€	ANCV	06/05/200	5 ###	
0505/0013	91,00€	CB	06/05/200	5 ###	
0505/0012	2,00€	CB	06/05/200	5 ###	
0505/0011	0,00€	CB	06/05/200	5 ###	
0505/0010	8,00€	CB	06/05/200!	5 ###	
0505/0009	8,00€	CB	06/05/200	5 ###	
0505/0008	5,00€	CHEQUE	04/05/200	5 ###	
0505/0007	15,00€	CB	04/05/200	5 ###	P
0505/0006	20,50€	CB	04/05/200	5 ###	
0505/0005	20,50€	CB	04/05/200	5 ###	
0505/0004	20,00€	CB	04/05/200	5 ###	
0505/0003	65,00€	CB	04/05/200	5 ###	
0505/0002	66,00€	CHEQUE	02/05/200!	5 ###	
0505/0001	30,50€	CB	02/05/200	5 ###	
0504/0006	5,00€	CHEQUE	18/04/200	5 AFFAIRES MARITI	
0504/0005	20,00€	CB	18/04/200	5 AFFAIRES MARITI	
0504/0004	04/0004 5,00 € CB		18/04/200	5 AFFAIRES MARITI	
0504/0003	25,00€	CHEQUE	18/04/200	5 AFFAIRES MARITI	
0504/0002	25,00€	CHEQUE	18/04/200	5 ###	-
	477,50€				- 1

Mais aussi la liste par CAISSIERS (identifiés avec leur mot de Passe)

DataComSys – 520 Av de St Sauveur – 34980 St Clément de Rivière Tel: 04-67-75-02-02 Fax: 04-67-75-02-03 *www.datacomsys.fr*

MODE TELECONTROL

En mode TELECONTROL, on peut "piloter" a distance les bornes et les centrales de contrôle d'accès.

.

WOLOGAPASS - MENU TELECONTROL	
TELECONTROL	QUITTER
TELECONTROLE des BORNES	Télécontrole des Bornes
TELECONTROLE des ACCES	Télécontrole des Accès
TELERELEVE	Téléreleve (compteurs)
PARAMETRAGE	
Synchronisation Pocket PC	



									\sim
WO LOGAPASS	Panneau de contrôle								<u>_0×</u>
Ð P	A03 ELEC1 150	Ð	PA03 ELEC2 63		PA03 ELEC3	63 🕑 🕁	PA03 ELEC4 63	🛃 🖏	UPDATE X QUITTER
DISTRIE	BUTION	DI	ISTRIBUTION		DISTRIBUTION	DI	STRIBUTION		
Ĵ	(2300 [°] KM	3	556 ×	w	67899	KW	1000 KW		
COMPT	EUR	C	OMPTEUR		COMPTEUR	CO	MPTEUR		PA03
ð	2345) [°] KW	RAZ 🗄		W RAZ	, 1885 5	KW RAZ	E KW	RAZ	
Depuis:		D	epuis:		Depuis:	De	epuis:		
	ON OFF		OFF		OFF		ON OFF		·*
Un	it 📕 🔒 🕂		Unit 📕 🔒 🕂		Unit 📕	+	Unit 📕 🔒	3	(ai
e Cl	ef 🧾 🧑	Ð	Clef 🥢	(+) +	Clef	÷	Clef	<u>م</u>	
Ð	PA03 EAU 1	E E	PA03 EAU 2	1 🕁 🗄	PA03 EAU 3	(+ +)	PA03 EAU 4	÷	
DISTRIE	BUTION		ISTRIBUTION		DISTRIBUTION		STRIBUTION		
	LI (8065)	0 0	558] L	I	67853	LI	(000 [°] / ₂ Li		
COMPTI S	EUR	CC	OMPTEUR		COMPTEUR	CO	MPTEUR		
3	5636	RAZ	5400	RAZ	, <mark>93069</mark> ,	RAZ			$\square \odot \odot$
Depuis	:	D	epuis:		Depuis:	D	epuis:		
	ON OFF		ON OFF		🗖 ON		OFF		
Un	it 📕 🔒		Unit 📕 🔒		Unit 🔡 🔒	+	Unit 📕 🔒 🕂	CD	E
e ci	ef 🥘	(+	Clef	(]]	Clef	e 🕀	Clef 🥑	B	<

Le panneau de contrôle permet de "contrôler" voie par voie la distribution.

- Sur le premier libellé est affiché la valeur restante de la distribution en cours.
- Sur le deuxième libellé est affiché la valeur du compteur de cette voie.

<u>Le compteur</u>: c'est un compteur électronique, indépendant de la distribution en cours et qui peut être remis a zéro a tout moment. (fenêtre Télérelève).

Le compteur avance en crédit (il compte), la distribution décrémente au fur et à mesure de la distribution.

Il est possible de commander la distribution pour une valeure précise (10 KW, 3000 litres) en saisissant cette valeur dans le champ distribution et en sélectionnant la flèche qui se trouve en face.